

ユニゾール

# Yunisol AC

## 内燃機関エアクーラ空気側洗浄剤

ユニゾールACは、内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、クーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。

### 性 状

- 外 観： 淡黄色透明液体
- 引 火 点： なし
- 密 度： 1.06 g/cm<sup>3</sup> (15℃)
- 反 応： アルカリ性
- 主 成 分： 無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤

### 特 性

- ユニゾールACは強力な浸透力を有しており、フィンの中に付着堆積した汚れに速やかに浸透し、優れた洗浄効果を発揮します。
- 通常のエアクーラの材質に対する影響はありませんが、特殊材質を使用されている場合もありますので注意してください。
- 刺激性、悪臭はありません。

### 使 用 方 法

- ①水で希釈すると洗浄力が低下しますので、原液のまま使用してください。
- ②ユニゾールACを50～70℃に加熱して、浸漬法または循環法により洗浄してください。
- ③洗浄時間は通常4～5時間で十分ですが、汚れが強固に付着している場合は、洗浄時間を延長してください。
- ④洗浄後は清水で十分濯ぎ洗いをしてください。

### 使用上の注意

- 長時間の加熱により水分が多量に蒸発した場合、内容物が折出することがありますので、蒸発分の水を適時補給してください。
- 廃液は、産業廃棄物として処理してください。
- 他の容器に移して使用しないで下さい。
- 他の容器に移し替える場合は、弊社指定の容器に移して下さい。

(裏面もお読みください。)

進取の気象をモットーに

 **日本油化工業株式会社**

横浜本社： TEL： 045(201)8867 / FAX： 045(201)8358  
神戸営業所： TEL： 078(321)4105 / FAX： 078(321)4107



←お問合せはこちらまで。  
(<https://www.nipponyuka.jp/>)



2023.08

## 取扱上の注意

- アルカリ性ですから、防護眼鏡、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
  - 応急処置
    - ・眼に入った場合 : 直ちに多量の清水で15分以上洗い流してください。
    - ・皮膚付着の場合 : 水で十分洗い流してください。
- ※状況に応じ医師の診察を受けてください。

## 保管上の注意

- 冷暗所に保管

## 荷 姿

- |           | 重量(kg) | 寸法(WxDxH,cm) |
|-----------|--------|--------------|
| ●18 L 石油缶 | 20     | 23.8×23.8×35 |



## 関連法規

- 該当なし