

介護用品やマットレスなどに残るニオイを強力消臭

生活環境で発生する不快な臭いの一つに、排泄物臭があります。このニオイの元は、わずかな量でも悪臭として感じるため、消臭が難しい悪臭物質のひとつです。

"介護用消臭剤 消臭デオ"は、シーツ・枕カバー・便座カバーなどのリネン類や、車いす、手すり、マットレスなどに付着した、ニオイを強力に消臭します。



- ❖マットレスや介護用品などに付着したニオイに対して、消臭効果があります。(※)
- ❖4大悪臭のうち糞尿臭の原因とされる「アンモニア・硫化水素・メチルメルカプタン」に対して 高い消臭効果を示します。
- ❖介護用品以外でも排泄物臭が気になる物・場所に対しても消臭効果があります。
- ※実際の汚損した介護用品を用いた検証により効果確認を実施して製品化しています。(官能試験など) ニオイで汚損した状態がひどい場合など、条件によっては効果が得られにくい場合があります。

消臭力試験結果

	消臭デオなし (ppm)	使用後の ニオイ減少率(%)
アンモニア	150	80
メチルメルカプタン	5	96
硫化水素	20	99

悪臭防止法指定の4大悪臭

アンモニア・・・・・・糞尿・汗・肉の腐敗臭

メチルメルカプタン・・糞尿・生ゴミ・腐敗たまねぎ

硫化水素・・・・・・糞尿・生ゴミ・野菜・卵の腐敗臭

トリメチルアミン・・・魚の腐敗臭

使用例① ハンドスプレーによる消臭

対象: 車いす、枕カバー、シーツ、手すりなど主に小物や介護用具類

- ① 本品を水道水で100倍程度に希釈します。(ニオイの状態により倍率は調整して下さい)
- ② 希釈液をハンドスプレーに入れ、ニオう部分にスプレーします。
- ③ 洗濯可能なカバーやシーツは、スプレーして乾いた後、洗濯し、乾燥させます。 手すりなどの用具類はスプレー後、布等でふき取ります。





使用例② 浸漬(つけおき)による消臭 〖ニオイのきついものに有効です 〗

対象:洗濯可能な「枕カバー、座面カバー、シーツ、小物類」など

- ① 本品を大きめな容器に適量入れ、水道水で100倍程度に希釈します。 (ニオイの状態により濃度は調整して下さい。)
- ②消臭したい物を容器に入れ、数時間~一晩つけおきます。
- ③ その後、洗濯・乾燥させます。

原液を希釈した つけおき用希釈液 + 消臭したい物







洗濯•乾燥

** 容 量 **

荷姿(容量)	重さ(kg)	サイズ (WxDxH,cm)
1L(ポリ容器)	1.1	約 11x6x19
4L(ポリ容器)	4.2	約 19x11x26
4L×4(ポリ容器)	17	約 39x23x26
10L (バッグイン)	10.5	約 24x24x24



*すぐにご使用頂ける5%希釈タイプ(300mlスプレーボトル入り)もございます。

** 使用上の注意 **

- ・安全性の高い消臭剤ですが、なるべく吸引しないようにして下さい。
- ・原液が皮膚や、目などに付着した場合、十分に水洗して下さい。

性 状

外観:無色~淡黄色透明液体 比重:1.02~1.04 (20℃)

pH: 9~10 (20°C)

進取の気象をモットーに



日本油化工業株式会社

横浜本社: TEL: 045(201)8867 / FAX: 045(201)8358 神戸営業所: TEL: 078(321)4105 / FAX: 078(321)4107



←お問合せはこちらまで。 (https://www.nipponyuka.jp/)

